

Gebrauchsanweisung für die D+L-Schärfrolle

Die D+L-Schärfrolle sparsam und richtig einsetzen:

1. Die Schärfrolle ist gebrauchsfertig gefettet und kann sofort benutzt werden.
2. Bitte klappen Sie vor dem Abrichten die Schutzscheibe herunter bzw. benutzen Sie eine Schutzbrille!
3. Die Breite der benützten Abrichtrolle soll möglichst derjenigen der abzuziehenden Scheibe entsprechen.

4. Bitte richten Sie nicht freihand ab!

Der Abrichter muß fest auf die Schleifauflage vor der Scheibe aufgelegt werden.

Der Stützwinkel soll genau an der Kante der Auflage anliegen, die Rolle soll auf gleicher Höhe wie das Zentrum der Schleifscheibe liegen. Dazu muß ggf. entweder die Auflage entsprechend eingestellt oder ein darauf anzubringender Anschlag für den Stützwinkel benutzt werden (Böckchen, kippbarer Anschlag o.ä.).

Diese Hilfsmittel liefern wir ebenfalls!

Ansatz und richtige Haltung der Schärfrolle zeigt unser Foto.

5. Bringen Sie durch leichtes Führen gegen den Stein die Rolle auf die Tourenzahl des Steines.
6. Sodann beginnen Sie durch stärkeres Nachdrücken mit dem eigentlichen Abrichten.
7. Bei richtig durchgeführtem Abrichten darf keine Funkenbildung auftreten, ggf. Achse nachfetten.
8. Bei Abnutzungserscheinungen der Achse ist dieselbe auszuwechseln.

